

IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden

A TÜV SÜD független német minőségvizsgáló intézet "Az IMPRESSA kézikönyvének" és a hozzá tartozó rövid ismertetésnek, az „IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden” című jelen útmutatónak adományozta az itt látható hitelesítő emblémát az érthetőség, teljesség és biztonságosság kritériumainak való megfelelés elismeréseként.

Garanciális és szakszerviz

Kávészerviz Kft.

1047 Budapest, Arany János u. 13.

Tel: (36) 1-7866033

Mobil: (36) 70-7798444

www.kaveszerviz.hu ; www.jura-szerviz.hu

IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden

[]

Einschalten - Bekapcsolás

Ez a rövid útmutató nem helyettesíti „Az IMPRESSA C5 kézikönyvet”. Kérjük Önt, hogy először feltétlenül a biztonsági útmutatásokat és figyelmeztetéseket olvassa el és szívelelje meg, hogy megelőzzön mindennemű esetleges veszélyhelyzetet.

Az IMPRESSA bekapcsolásakor automatikusan sor kerül az öblítési eljárás igénylésére.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA gépének hálózati áramellátását be kell kapcsolni, ekkor az Ein/Aus (be/ki) jelzés [] világít (stand-by, készenléti üzemmód).

- [] ► Nyomja meg a forgókapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához. A [] karbantartási szimbólum villog, miközben a készülék felfűtése folyamatban van.
 - A [] karbantartási szimbólum folyamatosan világít.
 - Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
- [] ► Nyomja meg a forgókapcsolót az öblítés elindításához. A kávékifolyó öblítése megtörténik. A folyamat automatikusan befejeződik és az Ön IMPRESSA készüléke ezzel használatra kész.

Cappuccino

Klasszikus olasz recept. A Cappuccino harmadrésznyi eszpresszó-kávéból, harmadrésznyi meleg tejből és ugyancsak harmadrésznyi tejhabból áll. Megkoronázásként még némi kakaóport hintenek rá.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA kávéfőzőjének üzemkész állapotban kell lennie, valamint fel kell szerelni az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

- Vegye ki az indulási csomagból (welcome pack) a tejszívó csövet.
- Távolítsa el az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka védőkupakját.
- Csatlakoztassa a fűvókához a tejszívó csövet.
- Helyezze a cső másik végét egy tejesdobozba, vagy kösse össze egy tejtartállyal.

- ▶ Helyezzen egy csészét az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.
- [] ▶ Forgassa a gőz [] szimbólumhoz a forgókapcsolót.
- [] ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a választás megerősítésére.
A gőz [] szimbólum villog, amíg az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van. A forgókapcsoló jelzőfénye villog, amikor a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.
- [] ▶ Fordítsa nyitási helyzetbe a kapcsolótárcsát.
A tejhab elkészül.
- [] ▶ Zárja a kapcsolótárcsát, ha már elegendő tejhab van a csészében.

- [] Amíg villog a forgókapcsoló jelzőfénye, folytathatja a tejhab-készítést.
 - ▶ Tolja a csészét a kávékifolyó alá.
 - [] ▶ Forgassa az 1 presszókávé [] jelzéshez a forgókapcsolót.
 - [] ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a presszókávé-készítés elindításához.
Az 1 presszókávé [] jelzés villog, és az előre beállított mennyiség a csészébe folyik.
A kávékészítés automatikusan befejeződik.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működni tudjon, a fűvókát célszerű rendszeresen megtisztítani. Erről részletesebb információt talál „Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása” címszó alatt.

Szűrő behelyezése és aktiválása

Az Ön IMPRESSA gépét nem kell többé vízköteleníteni, ha alkalmazza a Claris plus szűrőpatronokat.

[] Hajtsa végre megszakítás nélkül a „Szűrő behelyezése” eljárást. Ezzel biztosíthatja IMPRESSA gépének lehető legjobb működését.

- ▶ Vegye ki a csomagolásból a CLARIS plus szűrőpatront.
- ▶ Távolítsa el a gépből a víztartályt és ürítse ki.

- ▶ Nyissa fel a patron tartót és helyezze a szűrőpatront enyhe nyomással a víztartályba.
- ▶ Zárja be a patron tartót. A tartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.
- ▶ Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

[] Két hónap elteltével a szűrő kimerül. Az időszak múlását kísérje figyelemmel a patron tartón található dátum-beállító segítségével.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépet ki kell kapcsolni (stand-by, készenléti üzemmód).

- ▶ Nyissa fel a karbantartási ajtót.
- [] ▶ Nyomja meg a szűrő-gombot, amíg világítani nem kezd a szűrő [] fényjelzése.
- [] ▶ A forgókapcsolót forgassa el addig, amíg nem világít mind a három fényjelzés a kapcsoló fölött.
- [] Amikor a 3 fényjelzés-szakasz világít, ez azt jelenti, hogy a szűrő aktiválása megtörténik. Ha nem világítanak a fényjelzések, a szűrő aktiválására nem kerül sor.
- [] ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a beállítás megerősítéséhez. A kapcsolótárcsánál látható fényjelző villog.
- ▶ Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.
- ▶ Ha a tejszívó cső csatlakoztatva van, távolítsa el.

- [] ► Nyissa a kapcsolótárcsát.
A szűrőöblítés megkezdődik. A kapcsolótárcsánál látható fényjelző világít.

A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelző ekkor villog.

- [] ► Állítsa elzárt helyzetbe a kapcsolótárcsát.
Az IMPRESSA gép kikapcsol (készenléti üzemmód). A szűrő aktiválása megtörtént.
- [] 50 liter víz felhasználása után a szűrő hatékonysága kimerül. Az IMPRESSA gép ekkor automatikusan kéri a szűrőcserét.
- [] Két hónap elteltével a szűrő hatékonysága kimerül. Kísérje figyelemmel az időszak múlását a patrontartón található dátum-beállító segítségével.
- [] Amennyiben a CLARIS plus szűrőpatron aktiválása nem történt meg, a gép nem jelzi a szűrőcsere szükségességét.

Előfeltétel: A karbantartási jelzés és a szűrő [] jelzés világít.

- Távolítsa el a víztartályt és ürítse ki.

- Nyissa fel a patrontartót.
- Távolítsa el a régi CLARIS plus szűrőpatront.
- Helyezze az új CLARIS plus szűrőpatront enyhe nyomással a víztartályba.

- Zárja be a patrontartót.
A tartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.

- Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

- ▶ Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.
- ▶ Ha a tejszívíví cső csatlakoztatva van, távolítsa el.
- [] ▶ Nyomja meg a szűrő gombot addig, amíg a szűrő [] jelzés nem villog. A kapcsolótárcsánál levő fényjelzés villog.
- [] ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát. A szűrőöblítés megkezdődik. A kapcsolótárcsánál látható fényjelző világít.

A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelző ekkor villog.

- [] ▶ Állítsa elzárt helyzetbe a kapcsolótárcsát. A karbantartási jelzés [] villog, az IMPRESSA felfűtése megtörténik és a gép ismét üzemkész állapotba kerül.

A készülék tisztítása

200 kávé elkészítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az IMPRESSA gép tisztítást igényel.

VIGYÁZAT!

Amennyiben nem megfelelő tisztítószerrel használnak, nem lehet kizárni a gép károsodásait és azt, hogy a vízben maradványok jelennek meg.

- ▶ Kizárólag az eredeti JURA karbantartási kellékeket alkalmazza!
-

- [] A tisztítási program kb. 15 percet vesz igénybe.
- [] Ne szakítsa félbe a tisztítási programot, mert azzal csökken a tisztítási folyamat hatékonysága.
- [] A JURA tisztítótablettákat megkapja szakkereskedőjénél.

Előfeltétel: A karbantartási jelzés és a tisztítás [] fényjelzése világít.

- [] ► Nyomja meg a tisztítási gombot addig, amíg nem kezd villogni a tisztítás [] fényjelzése.
A kávézacctartály jelzése [] villog.
 - Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
 - Helyezze be ismét a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
A tisztítás [] jelzése világít.
 - Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.

- [] ► Nyomja meg a tisztítási gombot.
A tisztítás fényjelzése [] villog. A kávékifolyóból víz folyik ki.
A folyamat megszakad. Az előre őrölt kávé jelzése [] villog, a tisztítás jelzése [] világít.
 - Nyissa fel az előre őrölt kávé betöltőnyílásának fedelét.
 - Dobjon egy JURA tisztítótablettát a betöltőnyílásba.
 - Csukja be a betöltőnyílás fedelét.

- [] ► Nyomja meg a tisztítási gombot.
A tisztítás jelzése [] villog. Többször is víz folyik ki a kávékifolyóból.
A folyamat megszakad, a kávézacctartály jelzése [] villog.
 - Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
 - Helyezze vissza az üres vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
A tisztítási folyamat befejeződött. a karbantartás jelzése [] villog, az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemképes állapotba kerül.

A készülék vízkötelenítése

Az IMPRESSA a használatból eredően vízkövesedik, s automatikusan kéri a vízkötelenítést. A vízkövesedés mértéke az Ön által használt víz keménységi fokától függ.

VIGYÁZAT!

Amennyiben bőrre vagy szembe kerül a vízkötelenítő szer, nem zárható ki irritációk kialakulása.

- ▶ Ügyeljen, hogy a vízkötelenítő szer ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
- ▶ A vízkötelenítő szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel kell eltávolítani. Ha a szembe került, forduljon szemorvoshoz.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő vízkötelenítő szer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

- ▶ Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez!

VIGYÁZAT!

A vízkötelenítési eljárás megszakítása esetén nem zárható ki a gép károsodása.

- ▶ A vízkötelenítést teljes egészében hajtsa végre.

VIGYÁZAT!

Amennyiben a vízkötelenítő szer kényes felületekre kerül, ezek károsodása nem zárható ki.

- ▶ A kifröccsent folyadékot azonnal távolítsa el.

-
- [] A vízkötelenítési program kb. 40 percet vesz igénybe.
 - [] A JURA vízkötelenítő tablettákat megkapja szakkereskedőjénél.

Előfeltétel: Világít a karbantartási jelzés és a vízkötelenítés [] jelzése.

- [] ▶ Nyomja meg a vízkötelenítési gombot addig, amíg villogni nem kezd a vízkötelenítés [] jelzése.
- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
- ▶ Helyezze be ismét a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
A víztartály [] jelzése villog.
- ▶ Távolítsa el és ürítse ki a víztartályt.

- ▶ Oldjon fel tökéletesen egy levélnyi (3 JURA vízkötelenítő tableta) vízkötelenítő szert egy edényben, 500 ml vízben. A teljes feloldódás igénybe vehet néhány percet.
- ▶ Töltse be az oldatot az üres víztartályba.
- ▶ Helyezze be a víztartályt a gépbe.
A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.
- ▶ Távolítsa el a fűvókát.
- ▶ Helyezzen egy edényt a Connector System[®] (csatlakozó) alá.

- [] ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát.
A Connector System[®] nyílásából víz folyik ki.
A kapcsolótárcsa fényjelzése világít a vízkötelenítési folyamat időtartama alatt.
Az eljárás automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelzés villog.
- [] ▶ Zárja a kapcsolótárcsát.
A vízkötelenítési eljárás folytatódik. Néhány perc múltán villogni kezd a kávézacctartó [] fényjelzése.
- ▶ Ürítse ki a Connector System[®] alá helyezett edényt.
- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
- ▶ Helyezze vissza a gépbe a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt.
A víztartály [] fényjelzése villog.
- ▶ Öblítse ki alaposan a víztartályt, majd töltse meg hideg, friss csapvízzel.
- ▶ Helyezze vissza a gépbe a víztartályt.
- ▶ Tegyen egy edényt a Connector System[®] alá.
A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

- [] ► Nyissa a kapcsolótárcsát.
A Connector System[®] nyílásából víz folyik ki.
Az eljárás automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsa fényjelzése villog.
- [] ► Zárja a kapcsolótárcsát.
A vízkötelenítési eljárás folytatódik. Néhány perc elteltével villogni kezd a kávézacctartály [] fényjelzése.
 - Helyezze vissza a gépbe az üres vízfelfogó tálát és a kávézacctartályt.
 - Helyezze fel ismét a fűvókát.
A vízkötelenítési eljárás befejeződött. A karbantartási jelzés [] villog, az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemképes állapotba kerül.

- [] Amennyiben előre nem látott ok miatt netán megszakadna a vízkötelenítési eljárás, a víztartályt alaposan mossa ki.

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka elmosása

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működjön, a fűvókát **minden** tejkészítés után célszerű vízzel kimosni.

- [] Az IMPRESSA gép nem ad figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy el kell mosogatni az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.
 - Óvatosan húzza le az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát a Connector System[®]-ről.
 - Szerelje szét darabjaira az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.
 - Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fűvóka minden alkatrészét.
 - Szerelje ismét össze az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát és helyezze fel a Connector System[®]-re.

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működjön, célszerű a fűvókát **naponta** megtisztítani, ha az adott napon előzőleg készített vele tejet.

- [] Az IMPRESSA gép nem ad figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy meg kell tisztítani az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.
- [] A JURA Auto-Cappuccino tisztítóját megkapja a szakkereskedőjénél.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő tisztítószer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

- ▶ Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépnek üzemkész állapotban kell lennie.

- ▶ Helyezzen egy edényt az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.
- ▶ Töltsön egy edénybe 250 ml friss vizet és adjon hozzá egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.
- ▶ Merítse a tejszívó cső végét az edénybe.
- [] ▶ A forgókapcsolót állítsa a gőz [] pozícióba.
- [] ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a megerősítéshez.
A gőz [] szimbólum fényjelzése villog, miközben az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van.
A kapcsolótárcsa fényjelzése villog, amint a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.
- [] ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát.
Sor kerül a fűvóka és a tömlő tisztítására.
- [] ▶ Zárja a kapcsolótárcsát, amikor az Auto-Cappuccino tisztítót tartalmazó edény kiürült.
A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

- ▶ Töltse meg az edényt 250 ml friss vízzel és merítse bele a tejszívó cső végét.

- [] A következő lépést addig hajtva végre, amíg villog a kapcsolótárcsa fényjelzése. Ez azt jelenti, hogy az IMPRESSA gépben megvan a szükséges hőmérséklet a gőz adásához. Ha már nem villog a fényjelzés, forgassa ismét a forgókapcsolót a gőz [] álláshoz, majd nyomja meg a forgókapcsolót. A kapcsolótárcsa fényjelzése villog, amint a készülék ismét elérte a szükséges hőmérsékletet.

- [] ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát.
Sor kerül a fűvóka és a tömlő öblítésére friss vízzel.

- [] ▶ Zárja a kapcsolótárcsát, amint a vizet tartalmazó edény kiürült.
Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása befejeződött, az Ön IMPRESSA gépe ismét üzemképes.

Garanciális és szakszerviz

Kávészerviz Kft.

1047 Budapest, Arany János u. 13.

Tel: (36) 1-7866033

Mobil: (36) 70-7798444

www.kaveszerviz.hu ; www.jura-szerviz.hu