

Használati útmutató

2 csészes eszpresszó-/kávé-automata

4/04

Cikk. sz. 59611

Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten / Internet: www.juraworld.com

Ügyfélszolgálati telefon: 062 389 82 33

Kezelési elemek

1. Kávékifolyó (állítható magasságú)
2. Víztartály
3. Víztartály fedele
4. Sapka zárnyitó gombja
5. Kávépor betöltőnyílás
6. Forgatókar zárnyitó karja
7. Forgatókar
8. Sapka
9. Be/ki főkapcsoló
10. Kávé vagy víz vételezési kapcsoló
11. „Kávézacc-tartó ürítése“ ellenőrző lámpa
12. „Felfűtés“ ellenőrző lámpa
13. Választókar kávé, víz vagy gőz vételezéséhez
14. Elfordítható kifolyószelep víz és gőz vételezéséhez
15. Csepegtető rács
16. Maradékvíz-tál kávézacc-tartállyal
17. Maradékvíz-jelző
18. Ujj-mélyedés
19. Porvédő fedél a betöltőnyíláshoz

Tartalomjegyzék

Subito

1. A készülék leírása.....	8. oldal
2. Biztonsági előírások	8. oldal
2.1 Figyelmeztetések	8. oldal
2.2 Elővigyázatossági intézkedések.....	8. oldal
3. Ellenőrzés az üzembe helyezés előtt	8. oldal
3.1 A hálózati feszültség ellenőrzése	8. oldal
3.2 Az elektromos biztosíték ellenőrzése.....	8. oldal
4. Fontos útmutatások az üzembe helyezés előtt.....	9. oldal
5. Első használat	9. oldal
5.1 A rendszer feltöltése vízzel.....	9. oldal
5.2 A rendszer öblítése	9. oldal
6. Eszpresszó- / kávé-elkészítés	9. oldal
6.1 A víztartály feltöltése	9. oldal
6.2 Kávépor betöltése	10. oldal
6.3 Kávépor összenyomása	10. oldal
6.4 Kávé forrázása.....	10. oldal
6.5 Eszpresszó- / kávé-elkészítés után	10. oldal
7. Víztételezés	10. oldal
8. Gőztételezés	11. oldal
8.1 Fontos tudnivalók a gőztételezés után.....	11. oldal
9. Tisztítás és gondozás	11. oldal
9.1 A kávézacc-tartály ürítése leeren	11. oldal
9.2 A maradékvíz-tál ürítése	12. oldal
9.3 Sapka tisztítása	12. oldal
9.4 A víztartály tisztítása	12. oldal
9.5 A kifolyócső tisztítása.....	12. oldal
9.6 Általános tisztítási útmutatások.....	12. oldal
9.7 Tisztítás	12. oldal
10. Vízkötelenítés.....	13. oldal
10.1 Vízkötelenítési eljárás.....	13. oldal

Garanciális és szakszerviz

Kávészerviz Kft.

1047 Budapest, Arany János u. 13.

Tel: (36) 1-7866033

Mobil: (36) 70-7798444

www.kaveszerviz.hu ; www.jura-szerviz.hu

11. Szűrőpatronok használata	14. oldal
12. Kiselejtezés.....	14. oldal
13. Javaslatok üzembizavarak esetén	14. oldal
14. Szerviz	15. oldal
15. Műszaki adatok	15. oldal
16. Jogi információk	15. oldal

A készülék felhasználójának figyelmébe

Gratulálunk Önnek a Jura-termék megvásárlásához! Mielőtt üzembe helyezné készülékét, kérjük, olvassa el tüzetesen ezt a használati útmutatót, és olyan, biztonságos helyen tárolja, hogy mindig megtalálja, ha valamilyen kérdése merülne fel.

1. A készülék leírása

A 2 csészés eszpresszó-/kávé-automata újszerű kezelési koncepciójával elbűvöli felhasználóját. Az értékes gép, amellyel szabadon megválasztható a kávémenyiség (adagolás), állítható a kávékifolyó magassága és automatikus a kávézacc eltávolítása, garantálja a kávé tökéletes élvezetét.

2. Biztonsági előírások

2.1 Figyelmeztetések

- A gyermekek nincsenek tudatában annak, milyen veszélyekkel járhat az elektromos készülékek használata, ezért soha ne hagyjuk elektromos készülékekkel a gyermeket egyedül.
- A készüléket csak hozzáértő személy használhatja.
- Soha ne használja a gépet, ha az meghibásodott, vagy ha vezetéke megsérült.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.

2.2 Elővigyázatossági intézkedések

- Ne tegye ki soha az gépet időjárási viszontagságoknak (eső, hó, fagy) és soha ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Soha ne használja a gépet, ha:
 - levették (tisztítási céllal) a sapkát, vagy
 - a házon látható sérülések vannak.
- Az eszpresszó-részt ne használja a maradékvíz-tálca és a kávézacc-tartály alkalmazása nélkül.
- A gépet csak vízszintes, stabil alapszatra szabad elhelyezni. Soha ne tegye forró vagy meleg felületre (pl. főzőlapra). Válasszon gyermekek és háziállatok számára nem elérhető helyet.
- Tisztítási munkák előtt mindig húzza ki előbb a hálózati csatlakozót.
- Amikor a csatlakozót kihúzza, ezt soha ne tegye úgy, hogy a vezetékét vagy magát a gépet húzza.
- Soha ne próbálja a gépet megjavítani, illetve kinyitni. Javítást csak a felhatalmazott szerviz-cég végezhet eredeti tartozékok és pótalkatrészek felhasználásával.
- A gépet a hálózati áramellátással egy vezeték köti össze. Ügyeljen arra, hogy ebben a vezetékben senki ne botolhasson meg, és ne kerülhessen sor így a gép lerántására. Gyermekek és háziállatok számára a vezeték ne legyen hozzáférhető.
- A készüléket, illetve alkatrészeit soha ne tegye mosogatógépbe.

3. Ellenőrzés az üzembe helyezés előtt

3.1 A hálózati feszültség ellenőrzése

A gép gyárilag a megfelelő feszültségre van beállítva. Győződjék meg arról, hogy az Ön hálózatának feszültsége megegyezik-e a gép alsó részén elhelyezett típusablán látható adatokkal.

3.2 Az elektromos biztosíték ellenőrzése

A gép üzembiztos működéséhez 6 Amperes áramerősség szükséges. Ellenőrizze, hogy a hálózati biztosíték ennek megfelelően van-e kiépítve.

4. Fontos útmutatások az üzembe helyezés előtt

A Jura Subito gép forradalmian új kezelési koncepció alapján működik. A készülök szíve a forgatható „sapka” és a „kioldókapcsolós forgatókar”.

A készülék a gyári beállítás szerint, biztonsági megfontolásokból, a kávé-vételezési pozícióban van (ld. a 4. ábrát). A sapka csak akkor fordítható el, ha a forgatókart ütközésig megemeljük:

A **forgatókar** a sapka elfordítását és a betöltött kávépor összenyomását szolgálja. A sapkát csak a „forralási pozícióban” (2. ábra) szabad leengedni. Ahhoz, hogy a forgatókart lefelé vagy felfelé lehessen mozgatni, a kioldót meg kell húzni (3. és 5. ábra).

A **sapkát** csak az óramutató járásával ellentétes irányba lehet forgatni, amikor a forgatókar fel van emelve. Két beállási pontja van: a „kávébetöltési pozíció“ (1. ábra) és a „forralási pozíció“ (2. ábra). Ezeket a pozíciókat a sapka akkor érte el, ha a forgatókar hallhatóan bekattan, és az óramutató járásának megfelelő irányba nem lehet elfordítani.

5. Első üzembe helyezés

5.1 A rendszer feltöltése vízzel

Az első üzembe helyezéskor, illetve hosszabb megszakítás (pl. nyaralás) után, vagy ha a víztartály teljesen kiürült, kérjük, a következő módon járjon el:

- A forgatókart állítsa a kávé-vételezési pozícióba (4. ábra, haszn. utasítás).
- A víztartályt tölts fel friss csapvízzel, majd helyezze be gondosan. Ügyeljen arra, hogy a tartály megfelelően a helyére kattanjon.
- A () főkapcsolót kapcsolja be.
- Egy csészét helyezzen a kifolyócső alá, majd a választókart állítsa a víz-vételezési () pozícióba.
- A () vételezési kapcsolót kapcsolja be, és engedjen ki egy csésze vizet.

Ekkor befejeződött a rendszer feltöltése vízzel.

5.2 A rendszer öblítése

Az első üzembe helyezéskor, valamint hosszabb megszakítás után (pl. nyaralás) a következő módon járjon el:

- A forgatókart állítsa a kávé-vételezési pozícióba (4. ábra).
- A víztartályt tölts fel friss csapvízzel, majd helyezze be gondosan. Ügyeljen arra, hogy a tartály megfelelően a helyére kattanjon.
- A készüléket csatlakoztassa a hálózathoz, majd kapcsolja be a főkapcsolóval (). Amikor a felfűtés ellenőrző lámpája () kialszik, a készülék üzemképes.
- A választókart állítsa a „kávé-vételezés“ pozícióba (), helyezzen egy megfelelő edényt a kávékifolyó alá, majd kapcsolja be a () vételezési kapcsolót.
- Miután kb. 2 csészényi víz kifolyt, a vételezési kapcsolót kapcsolja ki, a forgatókart emelje meg, a sapkát pedig fordítsa vissza az alapállásba, tehát a kávé-betöltési pozícióba (1. ábra).

6. Eszpresszó- / kávé-készítés

6.1 A víztartály feltöltése

A víztartályt tölts fel friss csapvízzel (legfeljebb a jelölésig), majd helyezze be gondosan. Ügyeljen arra, hogy a tartály megfelelően a helyére kattanjon. Most kapcsolja be a főkapcsolót (). Amikor a felfűtés () ellenőrző lámpája kikapcsol, a készülék üzemkész.

Figyelem: Kizárólag friss csapvizet töltsön a gépbe. Soha ne töltsön bele tejet, ásványvizet vagy más folyadékot.

6.2 Kávépor betöltése

- Fordítsa a sapkát a kávébetöltési pozícióba (1. ábra).
- Töltsön legfeljebb 2 csapott adagolókanálnyi kávéport a betöltőnyílásba. A kávé erőssége függ a kávépor mennyiségétől.

Figyelem: Csak örölt kávéval használjon. Soha ne töltsön be teljes kávébabot vagy azonnal oldódó kávéval.

6.3 Kávépor összenyomása

- A sapkát fordítsa tovább ¼ fordulattal, a forralási pozícióba (2. ábra).
- A kioldókart húzza meg, majd a forgatókart mérsékelt erővel nyomja lefelé, amíg egy ütközést nem érez (3. ábra). Ekkor ismét engedje el a kioldókart. A kávépor összenyomása ezzel megtörtént.
- Bizonyosodjék meg arról, hogy a leengedett állapotú forgatókar megfelelően a helyére kattant. Ehhez elég, ha a forgatókart a golyónál enyhén felfelé húzza.

6.4 A kávé forralása

- 1 vagy 2 csészét helyezzen az állítható magasságú kávékifolyó alá.
- Ellenőrizze, hogy a választókar a „Kávé vételezése“ () állásban van-e.
- Most kapcsoljon a vételezési kapcsolóval () a kávé elkészítéséhez (4. ábra). A forralási nyomás kialakulása miatt a sapka enyhén megemelkedhet.
- Amikor a kívánt kávé mennyiség lefőzése megtörtént, a vételezési kapcsolót () ismét kapcsolja ki..

Megjegyzés: A kávé-vételezéskor a felfűtési ellenőrző lámpa () kigyulladhat. Ez azt mutatja, hogy a rendszer felfűt. A forralási folyamatot ne szakítsa meg.

6.5 Az eszpresszó-/kávé-elkészítés után

- A forgatókart helyezze oldott állapotba és húzza fel (5. ábra).
- A sapkát forgassa vissza az alapállásba, vagyis ¾ fordulattal (6. ábra).
- A forgatással a kávézacc automatikusan a kávézacc tartályba vetődik ki. A készülék így azonnal ismét használható.

7. Vízvételzés

- A víztartályt tölts fel friss csapvízzel (legfeljebb a jelölésig), majd helyezze be gondosan. Ügyeljen arra, hogy a tartály megfelelően a helyére illeszkedjen.
- Ekkor kapcsolja be a () főkapcsolót. Ha a fűtés ellenőrző lámpája () kialszik, a készülék üzemképes állapotba került.
- 1 csészét helyezzen a kifolyó alá, majd a választókapcsolót állítsa „vízvételzés“ () pozícióba.
- Ekkor kapcsolja be a vételezési kapcsolót () és engedjen vizet.

Figyelem: A forró víz égési sérüléseket okozhat a bőrön.

- Ha a kívánt vízmennyiség vételezése megtörtént, kapcsolja ki a () vételezési kapcsolót, s a választókapcsolót ismét állítsa „kávé vételezése“ () pozícióba.

Megjegyzés: A vízvételzéskor a felfűtési ellenőrző lámpa () kigyulladhat. Ez azt mutatja, hogy a rendszer felfűt. A folyamatot ne szakítsa meg.

8. Gőz vételezése

A gőz felhasználható folyadékok melegítésére, valamint tej habosítására is cappuccinóhoz. Ügyeljen arra, hogy **forrosításkor** a kifolyó mozgatható csövének **felé** kell mozdulnia, míg **habosításkor** a csövet **lefelé** kell mozdítani.

- A víztartályt tölts fel friss csapvízzel (legfeljebb a jelölésig), majd helyezze be gondosan. Ügyeljen arra, hogy a tartály megfelelően a helyére illeszkedjen.
- Most kapcsolja be a főkapcsolót (). Amikor a felfűtés () ellenőrző lámpája kikapcsol, a készülék üzemkés.
- A kifolyót merítse a habosítandó tejbe vagy a felmelegítendő folyadékba, s a választókapcsolót állítsa a „gőzvételezés“ () pozícióba.
- **Gőz vételezésekor a () vételezési kapcsolót nem szabad bekapcsolni!**

Figyelem: A forró gőz égési sérüléseket okozhat.

Fontos: A kifolyót csak kb. félig merítse a folyadékba, hogy az ne gátolja a levegő hozzááramlását. A kifolyócső nem érintheti az edény alját, hogy emiatt ne ütközzék akadályba a gőz kiáramlása.

- Amikor a kívánt gőzmennyiség vételezése megtörtént, a választókapcsolót ismét állítsa a „kávé vételezése“ () pozícióba.

Megjegyzés: A felfűtés ellenőrző lámpája () világít a gőzvételezés idején. A maximális vételezési idő kb. 1,5 perc.

A rendszer sajátosságai folytán a habosításkor először némi víz távozik, amelyet a tulajdonképpeni gőzvételezés előtt ki lehet engedni, de ez semmiképpen nem befolyásolja hátrányosan pl. a tejhabosítás jó eredményét.

8.1 Fontos megjegyzések a gőzvételezés utáni eljárásról

A gőzvételezést követően a rendszer igen forró. A készülék védelme érdekében minden gőzvételezés után le kell hűteni a gépet, mégpedig oly módon, hogy vizet vételezzünk belőle (ld. a vízvételzésről írottakat a 7. pontban). Addig vételezzon vizet, amíg a felfűtés ellenőrző lámpája () ismét ki nem gyullad. A vízvételzés révén emellett belülről meg is tisztul a habosító fűvóka. Kívülről a fűvókát minden gőzvételezés után egy nedves ruhával célszerű megtisztítani.

9. Tisztítás és gondozás

Az alapos tisztítással megnövelheti készüléke élettartamát és gondoskodhat arról, hogy a kávé mindig kiváló minőségű legyen.

9.1 A kávézacc-tartály ürítése

A rendszer sajátosságai folytán előfordulhat, hogy rövid időre kigyullad a „kávézacc-tartály ürítése“ ellenőrző lámpa (). A kávézacc-tartályt higiéniai okokból naponta egyszer üríteni kell, vagy akkor, ha az ellenőrző lámpa folyamatosan világít:

- Az állítható magasságú kávékifolyót állítsa a legfelső állásba, hogy a kifolyó ne károsodjon, amikor kihúzza a maradékvíz-tálat.
- A maradékvíz-tálat húzza ki a készülékből (7. ábra). Vigyázat, a tálban víz van.
- A kávézacc-tartályt vegye ki, és öntse ki a kávézaccot.
- A megtisztított kávézacc-tartályt és maradékvíz-tartályt helyezze be ismét a készülékbe. Az ellenőrző lámpa () fénye kialszik.

9.2 A maradékvíz-tál ürítése

Amint a maradékvíz-kijelző (piros úszó) megjelenik a csepegtető rács fölött, a maradékvíz-tálat üríteni kell:

- Az állítható magasságú kávékifolyót állítsa a legfelső állásba, hogy a kifolyó ne károsodjon, amikor kihúzza a maradékvíz-tálat.
- A maradékvíz-tálat húzza ki a készülékből (7. ábra). Vigyázat, a tálban víz van.
- Tisztítsa meg a kiürítés után a maradékvíz-tálat, majd a kávézacc-tartállyal együtt helyezze vissza.

9.3 A sapka tisztítása

Azt ajánljuk, hogy a sapkát hetente 2-szer vagy 3-szor tisztítsa meg, valamint akkor is, ha a gépet hosszabb ideig nem fogja használni (pl. nyaralás előtt). A következőképpen járjon el:

- A sapkát fordítsa a „tisztítási pozícióba“ (8. ábra), és távolítsa el a kivehető betöltőnyílást.
- A zároló gombot billentse felfelé, majd a sapkát emelje ki felfelé (9. ábra).
- A sapkát meleg vízzel, alaposan öblítse le (10. ábra).

Megjegyzés: A forgatókar zárját oldja ki és a kart engedje le, hogy alaposan meg lehessen tisztítani a forralófejet, a forralószitát és a tömitéseket is.

- A kávéfőző gép felső részét tisztítsa meg ecsettel vagy nedves kendővel (11. ábra).
- A sapka forgatókarjának zárját oldja ki és a kart húzza fel.
- A sapkát helyezze fel pontosan az ábrázolt módon (12. ábra), amíg a helyére nem kattant.
- A betöltőnyílást helyezze be, s a sapkát forgassa vissza a kávébetöltési pozícióba (6. ábra).

9.4 A víztartály tisztítása

Amennyiben a víztartályban vízkövesedés kezdeményei láthatók, a tartályt külön vízköteleníteni lehet. Ehhez vegye ki a tartályt a készülékből.

9.5 A kifolyó tisztítása

- Ha a kifolyó netán eldugul, a fűvókát egy pénzérmével le lehet csavarozni.
- A fűvókát tisztítsa meg meleg folyó vízben.
- Ismét csavarja vissza a helyére a fűvókát.

9.6 Általános tisztítási útmutatások

- Amennyiben a készüléket nem használják, a porvédő fedelet fel kell helyezni a betöltőnyílásra.
- Ne alkalmazzon soha karcoló tárgyakat vagy maró hatású vegyszereket.
- A készülék házát belül és kívül törölje le lágy, nedves kendőkkel.
- A készüléket vagy alkatrészeit soha ne tegye mosogatógépbe.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A víztartályt naponta öblítse ki és töltsse fel friss vízzel.

9.7 Tisztítás

Figyelem: Szakkereskedőjénél megkapja a Jura tisztítótablettákat, melyek optimálisan alkalmasak SUBITO gépének tisztítására. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy nem zárhatók ki a készülék károsodásai és maradványok jelenléte a gépben, ha nem megfelelő szereket használ a tisztításra.

Kérjük, a tisztítást pontosan az itt leírt tisztítási folyamatnak megfelelően hajtsa végre.

1. A maradékvíz-tálat és a zacstartályt ürítse ki és helyezze ismét vissza.
2. Dobja be a tisztítótablettát a betöltőnyílásba (1. ábra), forgassa a forgatókart a forralási pozícióba, és engedje le (3. ábra).
3. A választókapcsolót állítsa kávé-pozícióba (4. ábra).
4. A szivattyút kapcsolja be (4. ábra), vételezzen kb. 1 dl vizet a kávékifolyón át, majd ismét kapcsolja ki a szivattyút. Ezt követően várjon 2 percig.
5. A 4. pontban leírt eljárást ötször ismétlje meg.
6. A sapkát fordítsa tisztítási pozícióba, vegye le és öblítse ki (9. ábra).
7. A szivattyúkapcsolót kapcsolja be, majd 1 perc múlva ismét kapcsolja ki.
8. A felső részt ecsettel vagy nedves kendővel tisztítsa meg (11. ábra).
9. Szerelje vissza a sapkát és fordítsa kávéforralási pozícióba. Ezt követően a forgatókart, a zár kihúzása mellett, 2-szer engedje le (3. ábra) és ismét húzza fel (5. ábra).
10. A sapkát fordítsa betöltési pozícióba.
11. A maradékvíz-tálat és a zacstartályt ürítse ki és ismét tegye vissza.

10. Vízkötelenítés

Figyelem: Szakkereskedőjénél megkapja a Jura vízkötelenítő tablettákat, melyek optimálisan alkalmasak SUBITO gépének vízkötelenítésére. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy nem zárhatók ki a készülék károsodásai és maradványok jelenléte a gépben, ha nem megfelelő szereket használ a vízkötelenítésre.

Ahhoz, hogy szavatolni lehessen a készülék optimális működését, rendszeresen vízköteleníteni kell. A vízkötelenítések közti időszak a víz keménységétől függ. A víz keménységi fokáról érdeklődni lehet a helyi vízműveknél. Kemény víz (kb. 20° dH, német keménységi fok) esetén azt javasoljuk, hogy háromhavonta vízkötelenítse a gépet. Ehhez használja a Jura vízkötelenítő tablettákat, melyeket szakkereskedőjének választékában bizonyonnyal megtalál.

Megjegyzés: A vízkötelenítési eljárást végre kell hajtani, ha a kávé kifolyása észrevehetően mérséklődik és/vagy a kávé hőmérséklete csökken.

10.1 Vízkötelenítési eljárás

Előkészületek a vízkötelenítésre

1. A készüléket kapcsolja ki, és ha előzőleg használták, kb. 1 órán át hagyja kihűlni.
2. A maradékvíz-tálat a kávézacc-tartállyal együtt ürítse ki és ismét helyezze be a készülékbe.
3. A sapkát ¼ fordulattal elforgatva állítsa a forralási pozícióba (2. ábra).
4. A zároldó kart húzza meg, és a forgatókart mérsékelt erővel nyoma lefelé, amíg az ütközése nem érzékelhető (3. ábra).
5. Oldjon fel egy levélnyi (3 tablettá) vízkötelenítő tablettát teljesen, 0,7 liter vízben, egy külön edényben.
6. A keveréket töltsse a víztartályba.

7. Helyezzen egy megfelelő méretű edényt a víz és gőz elfordítható kifolyófűvókája alá.

Eljárás

8. A választókart állítsa a „vízvételezés“ () pozícióba.
9. Kapcsolja be a vételezési kapcsolót ().
10. A főkapcsolót () kapcsolja be és engedjen ki kb. 125 ml (1 nagy csésze) mennyiséget a tartály tartalmából.
11. A főkapcsolót () kapcsolja ki, s a vízkötelenítő oldatot hagyja kb. 10 percig hatni a rendszerben.
12. A 10. és 11. pontban leírt eljárást ismételje meg.
13. Az edényt ürítse ki, majd helyezze az állítható magasságú kávékifolyó alá.
14. A választókart állítsa „kávé vételezése“ () pozícióba.
15. A főkapcsolót () kapcsolja be, és a tartályban levő oldatból vételezzen kb. 150 ml mennyiségű oldatot.
16. A főkapcsolót () kapcsolja ki, s a vízkötelenítő oldatot hagyja kb. 10 percig hatni a rendszerben.
17. A 15. és 16. pontban leírt eljárást még 2-szer ismételje meg.
18. Ürítse ki az edényt, és állítsa ismét az állítható magasságú kávékifolyó alá.

Öblítési eljárás vízkötelenítés után

19. A tartályt alaposan mossa el, tölts fel friss csapvízzel, és helyezze be ismét a gépbe.
20. Kapcsolja be a főkapcsolót () és vételezzen kb. 200 ml vizet.
21. Kapcsolja ki a vételezési kapcsolót és várjon, amíg ki nem alszik a felfűtés ellenőrző lámpája ().
22. Ismét kapcsolja be a vételezési kapcsolót () és engedje ki a tartály tartalmának felét.
23. Kapcsolja ki a vételezési kapcsolót ().
24. Ürítse ki az edényt, és helyezze az elfordítható kifolyócső alá.
25. A forgatókar zárját oldja, majd a forgatókart húzza fel és a sapkát forgassa az alapállásba (6. ábra).
26. A választókart állítsa a „vízvételezés“ () pozícióba.
27. Kapcsolja be a vételezési kapcsolót () és engedje ki a tartály maradék tartalmát.
28. A főkapcsolót () kapcsolja ki, s a választókart állítsa a „kávé vételezése“ () pozícióba.
29. A maradékvíz-tálat a kávézacc-tartállyal együtt ürítse ki és ismét helyezze be a készülékbe.
30. A víztartályt tölts fel friss csapvízzel, majd helyezze vissza a gépbe.

11. A Claris szűrőpatron behelyezése

- Nyissa fel a patron tartóját, és enyhe nyomással helyezze be a szűrőpatront a víztartályba.
- Zárja le a patron tartóját, amíg az hallhatóan a helyére nem kattann.
- A patronartartón található egy külön forgatható korong, amelyen beállítható a cserélési dátum (a behelyezés időpontja után 2 hónappal esedékes a csere).
- A () vételezési kapcsolót kapcsolja be, és a víz és gőz kifolyócsapján keresztül engedje ki kb. a tartály tartalmának felét.

Megjegyzés: A szűrőpatront Jura szakkereskedőjénél tudja megvásárolni.

12. Kiselejtezés

A szakszerű hulladékkezelés érdekében a kiselejtezett terméket adja át szakkereskedőjének, a szervíznek vagy a Jura cégnek.

13. Ötletek üzemzavarok esetetere

A „kávézacc-tartály ürítése“ ellenőrző lámpa () világít:

- > A kávézacc-tartály megtelt
- > A kávézacc-tartály hiányzik
- > A maradékvíz-tálat nem tették megfelelően a helyére

Nem jön eszpresszó/kávé a gépből:

- > A víztartály nincs megfelelően behelyezve a gépbe
- > A víztartály üres
- > A forraláskor nem engedték le a forgatókart
- > A sapka elszennyeződött (ld. a 9.3 pontot a sapka tisztításáról)
- > A készülék elvízkövesedett
- > A kávé túl finomra őrölték

A forgatókar nehezen engedhető le vagy a sapkát nehéz elfordítani

-> Járjon el a 9.3 pontban a sapka tisztításáról írottaknak megfelelően.

Amennyiben az üzemzavart nem tudja elhárítani, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez vagy közvetlenül a Jura ügyfélszolgálatához.

14. Szervizmunkák

Fontos megjegyzés: Ha a készüléket szervizbe viszik, a rendszerben nem maradhat víz. Addig kell a gépből gőzt engedni, amíg végül már semmiféle gőz nem távozik a készülékből.

15. Műszaki adatok

Feszültség: 230 V AC

Teljesítmény: 1260 W

Súly: 4,6 kg
Viztartály: 1,5 Liter
Kábelhossz: kb. 1,1 m
Méret (szélesség x magasság x mélység): 31 x 32 x 37 cm
Vizsgálat:

Ez a készülék megfelel a következő európai közösségi irányelveknek:
73/23/ EWG, 1973.02.19, «Alacsonyfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv»,
beleértve a 93/336/ EWG sz. módosító irányelvet.
89/336/ EWG, 1989.05.03, «EMV-irányelv», beleértve a 92/31/ EWG sz. módosító irányelvet.

16. Jogi információk

Ez a használati útmutató a készülék rendeltetésszerű használatához, helyes kezeléséhez és szakszerű karbantartásához szükséges információkat tartalmazza.

A használati útmutatóban található utasítások ismerete és betartása előfeltétele a veszélytelen használatnak, az üzemeltetés és karbantartás biztonságának.

A használati útmutató nem tud minden elképzelhető alkalmazási módot figyelembe venni. Amennyiben Ön további információkat szeretne kapni vagy sajátos problémák lépnek fel, melyeket ez a használati útmutató nem taglal elég kimerítő módon, kérjük, a szükséges tájékoztatást kérje helyi szakkereskedőjétől vagy közvetlenül tőlünk.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a használati útmutató tartalma nem képezi részét semmiféle korábbi vagy létrejövő megállapodásnak, engedélynek vagy jogi viszonyoknak, illetve ezeket nem változtatja meg. A JURA Elektroapparate AG mindennemű kötelezettsége a mindenkori vásárlási szerződésből adódik, amely a szavatossági szolgáltatás teljes és érvényes szabályait tartalmazza. Ezen szerződéses szavatossági meghatározásokat a használati útmutató nem bővíti ki és nem is korlátozza. A használati útmutató szerzői jogi védelmet élvező információkat tartalmaz. Másolása és fordítása más nyelvre tilos a JURA Elektroapparate AG előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

Garanciális és szakszerviz

Kávészerviz Kft.

1047 Budapest, Arany János u. 13.

Tel: (36) 1-7866033

Mobil: (36) 70-7798444

www.kaveszerviz.hu ; www.jura-szerviz.hu